

# РУКОВОДСТВО по эксплуатации электронной проходной TRASSIR TR-EG01Z(E/M)

на базе контроллера TRASSIR





## Содержание

1. Описание устройства	
1.1 Спецификация	
1.2 Схема устройства	4
2. Распаковка и тестирование проходной	5
2.1 Распаковка	5
2.2 Установка преграждающих планок	5
2.3 Тест перед монтажом устройства	6
3. Монтаж устройства	7
3.1 Условия монтажа	7
3.2 Подключение	8
3.3 Установка	8
4. Схема подключения	
4.1 Описание контроллера турникета	
4.1.1 Настройка DIP-переключателя К1Каналичные конструктивные и конструктивные и конструктивные и конструк	
4.1.2 Настройка длительности открытия	
4.1.3 Индикатор направления	
4.1.4 Продолжительное открытие	
4.1.5 Функция тревоги (опционально)	12
4.2 Описание сетевого контроллера доступа TR-C241	
5. Настройка работы электронной проходной в ПО TRASSIR СКУД	14
5.1 Добавление устройства в локальную сеть	14
5.2 Настройка IP-адреса на устройстве	14
5.3 Настройка работы устройства в TRASSIR СКУД	16
6. Меры предосторожности и обслуживание	
6.1 Предосторожности	19
6.2 Техническое обслуживание	20
6.3 Регулярное обслуживание	20
7. Устранение неисправностей	21
Приложение 1. Заводские настройки	
Приложение 2. Соединительная диаграмма контроллера и материнской платы	23

# 1. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

**TR-EG01ZE** и **TR-EG01ZM** — электронные проходные на базе турникета-трипода из нержавеющей стали, которые обеспечивают санкционированный доступ на территорию охраняемого объекта. Устройства оснащены встроенным сетевым контроллером доступа и двумя считывателями карт. Модель **TR-EG01ZE** поддерживает карты формата EM-Marin, **TR-EG01ZM** — формата Mifare.

## 1.1 Спецификация

	TR-EG01ZE	TR-EG01ZM				
Пропускная способность	30 чел./мин.					
Длина барьеров (мм)	500					
Максимальная нагрузка на рукоятки	Центр: 80 кг Края: 40 кг					
Рабочая среда	Внутри и снаружи (под укрытием)					
Контроль	Сухие контакты					
Формат карт	EM-Marin	Mifare				
Входное напряжение	AC 200-2	40 В 50 Гц				
Потребляемая мощность	60	Вт				
Класс защиты	IP	54				
Рабочая температура	От -10 °С	до +50 °С				
Влажность	От 0 % до 92 %	(без конденсата)				
Габариты без упаковки	520 × 310	× 1010 мм				
Габариты в упаковке	570 × 365	× 1080 мм				
Масса без упаковки	34	КГ				
Масса в упаковке	40	КГ				



## 1.2 Схема устройства

Место для считывателя карт и место для индикатора направления расположено в верхней части корпуса. Основными компонентами движения являются телескопические электромагниты и электромагниты опускаемой штанги, рама, вал привода, тройной ролик турникета и др.

Электронные части управления состоят из считывателя карт, платы управления турникетом, контроллера доступа, индикатора направления, предохранителя цепи утечки тока и т. д.

- Считыватель карт предназначен для считывания номера карты и его отправки на контроллер для проверки разрешения на доступ.
- Плата управления турникетом это центр управления системой, который получает сигналы от контроллера доступа, выполняет логическую оценку и обработку этих сигналов, а затем отправляет команды на индикатор направления, электромагниты, счетчики и т. д.
- Контроллер доступа предназначен для управления доступом и хранения информации о персонале, их уровнях доступа и событиях.
- **Индикатор направления** отображает текущее состояния знаков прохода и способствует безопасному и упорядоченному прохождению через турникет.







# 2. РАСПАКОВКА И ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОХОДНОЙ

### 2.1 Распаковка

Трипод вертикального типа имеет утяжеленный верх и неустойчив без крепежа, не удаляйте пенопласт снизу корпуса до установки.



### 2.2 Установка преграждающих планок

Вставьте кронштейн преграждающих планок в отверстие турникета, убедитесь, что отверстия для винтов совпадают, затем закрутите 3 винта с шестигранной головкой, как показано на рисунке ниже.





## 2.3 Тест перед монтажом устройства

- 1. Убедитесь, что параметры питания совпадают с требованиями устройства, чтобы избежать возможных неисправностей.
- 2. Включите и подождите 30 сек. пока турникет не завершит программу самодиагностики.
- 3. Поднимите преграждающие планки вручную, как это показано на рис. Б.
- 4. Проверьте правильность работы турникета и светодиодных индикаторов. Если возникает какая-то проблема в их работе, свяжитесь с поставщиком.





## 3. МОНТАЖ УСТРОЙСТВА

### 3.1 Условия монтажа

Устройство необходимо установить и закрепить болтами на бетонном полу или другой поверхности, устойчивой к воспламенению. Рекомендуется смонтировать вспомогательную раму для образования полноценной проходной линии.



#### Примечания:

- Если область установки находится слишком близко к стене, убедитесь, что расстояние между тумбой и стеной превышает 100 мм для доступа к задней панели при наладке и техобслуживании устройства.
- Расстояние от преграды до края преграждающих планок не должно превышать 80 мм. (см рис. выше).
- 3. Рекомендуется нанести на поверхность пола предупреждающую линию (см. рис. ниже). Такая линия поможет пользователям оценить необходимое расстояние для считывания карты.





## 3.2 Подключение

Под платформой (монтажной панелью) турникета имеются отверстия для проводки, как показано на рисунке ниже. Размеры указаны в миллиметрах. Провода питания прокладываются через отверстия. Рекомендуется использовать кабель-каналы.

Внимание! Турникет должен быть заземлен.



## 3.3 Установка

- 1. Высверлить отверстия на основе шаблона (см. рис. выше).
- 2. Закрепить монтажную панель:
  - Правильно установите монтажную панель и нанесите фиксатор на резьбу болтов.
  - Закрутите 4 болта для крепления монтажной панели (используйте горизонтальную линейку для проверки уровня закрепленной монтажной панели). Если панель легла неровно, отрегулируйте её прокладками из комплекта.

Обратите внимание, что все четыре болта должны быть установлены правильно, как показано на рисунке ниже.





3. Установите турникет строго горизонтально на монтажной панели, нанесите фиксатор резьбы и затяните винты.



# 4. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

### 4.1 Описание контроллера турникета

Все соединения моделей TR-EG01ZE и TR-EG01ZM выполнены на заводе-изготовителе.



#### Описание:

**J2 счетчик:** для подключения светодиодного экрана и отображения количества прошедших людей. Идет подсчет прокруток преграждающих планок.

**J5 правый и J4 левый индикаторы:** для подключения светодиодного экрана с указанием запрета/разрешения прохода.

**J3 индикатор идентификации:** для подключения светодиодного экрана с указанием успешной идентификации пользователя.

J-NC2 отключение турникета: короткое замыкание NC1 и GND позволяет блокировать турникет.

J7 входной сигнал: сигнал открытия турникета. Короткое замыкание K1 и GND разрешает проход слева.

Короткое замыкание К2 и GND разрешает проход справа.

**Јб внешняя тревога:** короткое замыкание ALARM1 и GND блокирует турникет.



**J6 падение планок:** короткое замыкание DOW и GND опускает преграждающие планки в экстренной ситуации.

J8 входной сигнал бесконтактного переключателя: входной сигнал положения рычага.

**Ј9 питание:** напряжение для питания контроллера 12 В, максимальный ток 3 А.

V1L левый, V2R правый и UP D50 верхний соленоиды: контролируют процесс прохода и падения планок.

### 4.1.1 Настройка DIP-переключателя K1

1	2	2	1	5	6	7	8

Ползунок	1	2	3	4	5	6	7	8
Функция	Длительность открытия			Индикатор направления		Функция пр прохода	Тревога	
Исходное значение	1 1 1		1	0	1	0	0	0

#### 4.1.2 Настройка длительности открытия

Длительность открытия — период времени от открытия (получения сигнала на открытие) до закрытия (блокировки преграждающих планок). В DIP-переключателе для установки длительности используются пины 1, 2 и 3. Можно настроить от 5 до 60 сек. согласно следующей таблице:

bit-значение	Длительность	bit-значение	Длительность		
111	5 сек	011	30 сек		
110	10 сек	010	40 сек		
101	15 сек	001	50 сек		
100	20 сек	000	60 сек		

ПРИМЕЧАНИЕ: длительность открытия турникета по умолчанию: 5 сек.

### 4.1.3 Индикатор направления

Индикатор указывает, что проход разрешен. Зеленая стрелка означает, что проход открыт, а красный крест (X) — проход закрыт. Состояние индикатора может быть настроено битами 4 и 5 в DIP-переключателе. Описание настроек в битах:

- 11 = доступ только слева.
- 10 = доступ только справа.
- 01 = доступ в обоих направлениях.



#### 4.1.4 Продолжительное открытие

Эта функция служит для запоминания турникетом до 20 считываний одной карты за раз и, соответственно, пропуска до 20 человек друг за другом. Эту функцию можно включить или отключить битом 6 в DIP-переключателе. Описание настроек в битах дано в таблице ниже.

В DIP-переключателе бит 6 используется для включения или выключения функции продолжительного открытия, а бит 7 – для установки её начального значения.

Бит б	Бит 7	Функция	Длительность операции
0	Откл.	«Продолжительное открытие» выкл.	См. п. <u>4.1.1–4.1.2</u>
1	1	«Продолжительное открытие»	Нач. знач. = 16 сек, длит. открытия = 16 + (N – 1) * 6
	0	ВКЛ.	Нач. знач. = 16 сек, длит. открытия = 16 + (N – 1) * 6

### 4.1.5 Функция тревоги (опционально)

В DIP К1-переключателе, тумблер 8 отвечает за включение или выключение функции «тревога»:

1 =вкл.

0= выкл.

Внимание: установите значение 0 для выключения функции.



## 4.2 Описание сетевого контроллера доступа TR-C241



#### Описание:

А1-А3: GPIO-входы контроллера. \*

В1-В12: выходы управления турникетом.

**D1-D2:** напряжение для питания контроллера 12 В, максимальный ток 1 А.

**Е1-Е4:** GPIO-выходы контроллера. \*

**С1-С128:** разъемы для подключения Wiegand-считывателей.

LAN: разъем для подключения кабеля Ethernet.

\* способы использования GPIO-входов/выходов описаны в документации на сетевой контроллер TR-C241,

доступной на нашем сайте или при переходе по QR-ссылке:



## 5. НАСТРОЙКА РАБОТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОХОДНОЙ В ПО TRASSIR СКУД

Для работы электронной проходной в ПО TRASSIR СКУД необходимо выполнить следующие действия.

## 5.1 Добавление устройства в локальную сеть



Подключите кабель Ethernet к сетевому интерфейсу контроллера.

## 5.2 Настройка ІР-адреса на устройстве

Для обнаружения онлайн-устройств загрузите ПО SADP, доступное для скачивания на <u>нашем сайте</u> или при переходе по QR-ссылке ниже, и установите его в соответствии с подсказками.





#### Выполните:

- 1. Запустите ПО SADP для поиска онлайн-устройств.
- 2. Проверьте статус устройства в списке устройств и выберите неактивное устройство.

SADP									\$©_□×
Total num	ber of online devices: 16			U	nbind Export	Refresh Filter	Q	]	Activate the Device
🔳   ID	<ul> <li>I Device Type</li> </ul>	Status	IPv4 Address	Port	Enhanced SDK Service	Port   Software Version	IPv4 Gateway	нт	
001	Lanser 1080P-8 v.2	Active	172.16.17.73	8000	N/A	V3.4.82build 170	172.16.16.1	80	
002	DS-K2804	Active	172.16.14.10	8000	N/A	V2.0.3build 2101	172.16.14.1	N/	
003	DS-K1T606MF	Active	172.16.14.9	8000	N/A	V1.2.1build 1909	172.16.14.1	F	
004	DS-K1T331	Inactive	192.0.0.64	8000	N/A	V3.2.30build 210	192.0.0.1		The device is not activated.
005	DS-2CD2942F	Active	172.16.16.136	8000	N/A	V5.4.5build 1702	172.16.2.1	80	
006	DS-2CD2542FWD-IWS	Active	172.16.17.229	8000	N/A	V5.4.1build 1711	172.16.16.1	80	You can modify the network parameters after the
007	DS-2CD2032-I	Active	172.16.16.65	8000	N/A	V5.3.0build 1601	172.16.16.1	80	device activation.
008	DS-1120	Active	172.16.17.209	8000	N/A	V5.4.3build 1701	172.16.16.1	80	Activate Now
009	DS-2CD2032-I	Active	172.16.17.56	8000	N/A	V5.3.0build 1601	172.16.16.1	80	New Password:
010	DS-2CD2532F-IS	Active	172.16.17.151	8000	N/A	V5.3.0build 1601	172.16.16.1	80	
011	DS-2CD2432F-IW	Active	172.16.16.63	8000	N/A	V5.3.0build 1601	172.16.16.1	80	Confirm Password:
012	DS-2CD2420F-I	Active	172.16.17.65	8000	N/A	V5.4.3build 1703	172.16.16.1	80	Enable Hik-Connect
013	DS-2CD2432F-IW	Active	172.16.16.246	8000	N/A	V5.3.0build 1601	172.16.16.1	80	
014	DS-1114W	Active	172.16.16.29	8000	N/A	V5.4.3build 1801	172.16.16.1	80	
015	DS-2CD2732F-IS	Active	172.16.17.16	8000	N/A	V5.3.0build 1601	172.16.16.1	80	Antimate
016	DS-K1T501SF	Active	172.16.14.14	8000	N/A	V1.1.0build 1802	172.16.14.1	80	Activate
4									

3. Создайте пароль, введите его в поле **Password** и подтвердите пароль в поле **Confirm**.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Настоятельно рекомендуется использовать надежный пароль (не менее 8 символов, включая буквы верхнего регистра, буквы нижнего регистра, цифры и специальные символы). и регулярно его обновлять. Ежемесячная или еженедельная смена пароля позволит сделать использование продукта безопасным.
- 4. Нажмите ОК для сохранения пароля.

Во всплывающем окне можно проверить, завершена ли активация. Если произошла ошибка активации, убедитесь, что пароль отвечает требованиям, и повторите попытку.

5. Измените IP-адрес устройства, чтобы он был в той же подсети, что и ваш компьютер.

	\$\$U _ □ ×
Modify Network Parame	ters
Enable DHCP	
Enable Guarding Visio	n
Device Serial No.:	TR-C24120210129V020003ENG82
IP Address:	172.16.15.8
Port:	8000
Subnet Mask:	255.255.255.0
Gateway:	172.16.15.1
IPv6 Address:	
IPv6 Gateway:	
IPv6 Prefix Length:	0
HTTP Port:	0
Administrator Password:	
	Modify
	Forgot Password

6. Введите пароль и нажмите кнопку **Modify**, чтобы сохранить изменения.



## 5.3 Настройка работы устройства в TRASSIR СКУД

Дальнейшая работа устройства осуществляется в составе модуля TRASSIR СКУД программного обеспечения

#### TRASSIR.

Для подключения контроллера выполните следующие шаги:

- 1. Запустите ПО TRASSIR.
- 2. Откройте главную панель управления, нажав на значок в верхней части экрана.
- 3. Введите имя пользователя и пароль.

Добро	пожаловать 7	RASSI <mark>R</mark>	
Пользователь:	a Admin		
Пароль:	•••••		
	UK UK	другон пользователь	
	<u></u>		

4. На главной панели управления нажмите кнопку Настройки.

пндикаторы здо лубина архива: циски:	ровья: 186 / 3 / 163 ОК	Загрузка CPU: Сеть:	19.2% OK	Мониторы:	Дата и время: 15:13:28 12 августа 2016 пятница	Выполнен вход под: <b>Reservedssl.ru</b>
аза данных:	ОК	Скрипты:	OK			Сменить пароль
амеры:	4/4	Облако:	OK		Громкость:	Выйти
Настройки					<b>∢</b> ))	🕛 Выключение 👻



5. В настройках сервера откройте раздел Модули->СКУД->Устройства.

🏚 < Владелец лицензии: R-Maskaev > Настройки - Admin - MSK-EXP-13/Модули/СКУД/Устройства 🛛 – 🔲 🗙								
💂 Все сервера 🔹	Настройка	Справка						
> 🔅 Настройки сервера 💧	Поиск	Q	ДОБАВИТЬ КОНТРОЛЛЕР					
~ 🌸 Модули								
Аналитика								
ActiveDome								
AutoTrassir								
Sip телефон								
Нейронный детектор								
> Распознавание лиц								
∽ скуд								
Зоны								
Оправдательные документы								
Персонал								
Рабочие графики								
Уведомления								
Уровни доступа								
Устройства								
Шаблоны посетителей 🗸 🗸								
[быстрый поиск] 🗙								
	L					Закры	ыть	

6. Нажмите Добавить контроллер и в открывшемся меню введите параметры подключения.

Поиск Q добавить контроллер	Контроллер
<b>т</b> Турникет	с Имя
🕶 🔳 Вход	Турникет
<ul> <li>Вход/1</li> <li>Вход/2 (не используется)</li> <li>Выход</li> <li>Выход/1</li> </ul>	Семейство еmulator Еmulator Еmulator3000
<ul> <li>Выход/2 (не используется)</li> <li>Антипаника2</li> <li>Антипаника</li> <li>Тревога</li> </ul>	IP-адрес     Порт       111.111.11.1     8000       Пользователь     admin       Пароль     Пароль
	<ul> <li>РАСШИРЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ</li> <li>Задействовать входы</li> <li>1 2</li> <li>Задействовать выходы</li> <li>1 2</li> </ul>

В случае успешного подключения контроллера к серверу на странице появятся точки доступа. Первая соответствует направлению определенному как **Вход**, вторая как **Выход**.



7. В Расширенных параметрах установите флаги для выходов 1 и 2.

**GPIO выход 1** будет соответствовать режиму **Антипаника** и использоваться для разблокирования турникета в случае пожара или в других экстренных случаях. При активации этого режима преграждающая планка автоматически падает. Для возврата в дежурный режим следует восстановить нормальное состояние выхода и вручную поднять планку.

В настройках GPIO-выхода в параметре **Длительность импульса** необходимо выбрать **Ограничивается** и выставить значение равным 1 секунде.

 При работе с турникетом в системе будут отображаться две отдельные точки доступа для каждого из направлений прохода. В настройках каждой точки доступа установите значение параметра Время открытия двери равным 1 секунде.

Поиск Q добавить контроллер	Точка доступа	
- 🖸 Турникет	— Има	
🕶 📕 Вход	Вход	
Β Хοд/1	– Номер точки доступа на контроллере – 1	
Вход/2 (не используется)	— Тип датчика открытия двери —	
👻 📕 Выход	Нормально открытый	•
📃 Выход/1	<ul> <li>Тип кнопки открытия двери</li> <li>Нормально открытый</li> </ul>	•
Выход/2 (не используется)	<ul> <li>Время открытия двери</li> </ul>	
\ominus Антипаника2	1	сек.
😚 Антипаника	— Допустимое время удержания двери —	
😚 Тревога	15	сек.
	Событие "проход" По состоянию открытой двери	•
	Связанные каналы	

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Добавленные считыватели будут первыми в списке для каждой из точек доступа (вторые считыватели не используются, хотя и отображаются в системе).

Подробная инструкция по настройке TRASSIR СКУД доступна на <u>нашем сайте</u> или при переходе по QRссылке.





## 6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### 6.1 Предосторожности

- Рекомендуется приобретать дополнительные аксессуары для наружного использования.
- Необходимо установить дополнительные охлаждающие вентиляторы для оборудования, если рабочая температура превышает 50 °C.
- Соответствует стандарту IP54 водонепроницаемости при правильной установке. Однако это не гарантирует защиту при использовании в местах с частыми дождями и другими климатическими особенностями, связанными с крайне высокой влажностью.
- Если окружающая температура менее 10 °С, необходимо установить нагревательную пластину.
- Срок службы оборудования сокращается при эксплуатации на открытом воздухе в прибрежных районах или местах, подверженных кислотным дождям.

Если силовые и сигнальные кабели подключены правильно, оборудование может быть погружено в воду глубиной 250 мм. Запрещено подключать питание при погружении в воду.

Рекомендуется нанести ограничительную линию перед проходом, для обозначения места проведения карт или биометрии, чтобы исключить случаи неверной эксплуатации оборудования и образования толпы.

#### Ограничения

Обратите внимание, что максимальная нагрузка в центре преграждающих планок составляет 80 кг, а по краям — 40 кг (см. рисунок).



#### В экстренных случаях

Оборудование оснащено функцией автоматического падения

преграждающих планок, при отключении электропитания, чтобы проход становился открытым для людей. В материнской плате турникета есть интерфейс для подключения аварийного выключателя (**J6 Антипаника**), который откроет турникет в случае чрезвычайной ситуации. Обратите внимание, что после восстановления питания необходимо подождать 6 секунд, а затем поднять планки вручную, чтобы они снова закрепились.



## 6.2 Техническое обслуживание

Оборудование необходимо регулярно обслуживать и своевременно ремонтировать после повреждения для обеспечения долгого срока службы проходной.

### 6.3 Регулярное обслуживание

Рекомендуется регулярно протирать внешнюю часть проходной чистящей и защитной жидкостью, предназначенной специально для нержавеющей, стали. Турникет, используемый на открытом воздухе или в среде с большим количеством пыли, необходимо обслуживать по крайней мере один раз в год, проводя очистку от пыли и смазывая механизм. Турникет следует выключить перед проведением обслуживания.

Для регулировки эластичности натяжной пружины и скорости вращения турникета используется регулировочный винт. Вращение по часовой стрелке увеличивает, а против часовой — уменьшает эластичность пружины. См. рисунок ниже.





# 7. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Устранение	
Индикатор не загорается при включении оборудования.	Проблема в источнике питания или схеме подключения. Проверьте, не повреждены ли соединительные кабели, подключены ли провода в соответствии со схемой.	
Планки турникета не поднимаются вручную после включения оборудования.	Может быть вызвано проблемой сопряженных компонентов или соленоида. Убедитесь, что стойка и поворотная пластина прикреплены друг к другу, как показано на рисунке в разделе 2.2. Проверьте состояние работы соленоида, как показано на рисунке в разделе 6.3.	
Турникет не открывается после идентификации посетителя.	<ol> <li>Может быть вызвано отсутствием разрешения или проблемой схемы. Проверьте, имеет ли пользователь разрешение на открытие турникета. Используйте мультиметр, чтобы проверить, есть ли в NO и COM-портах системы управления доступом выход релейного сигнала.</li> <li>Произведите короткое замыкание портов K1, GND и K2, GND – если турникет успешно открывается, то проблема в контроллере. В этом случае обратитесь к Приложению 2 «Соединительная диаграмма контроллера и мат. платы»</li> <li>Проверьте подключение кабеля сетевого контроллера.</li> </ol>	
Планки проворачиваются не плавно, пользователь сталкивается с сопротивлением при толчке планок, планки не могут вернуться в исходное положение после поворота.	Проблема в натяжной пружине. Отрегулируйте натяжную пружину, как показано на рисунке 5-2.	
Планки падают во время эксплуатации	Может быть вызвано проблемой сопряженных компонентов или соленоида. Проверьте, нет ли зазора в положении, показанном на рисунке в разделе 6. Проверьте, полностью ли закрыт соленоид. Если нет, выключите оборудование и снова включите его через 2 минуты.	
Турникет позволяет людям проходить только в одну сторону	<ol> <li>Проверьте работает ли соленоид открытия.</li> <li>Проверьте, не застрял ли соленоид, не сломана ли металлическая пластина, она должна быть в положении как показано на рисунке в разделе 6.3.</li> </ol>	

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

Nº	Функция	По умолчанию
1	Длительность закрытия	5 сек
2	Сенсор	Нет
3	Длительность верификации	1 сек
4	Адрес контроллера	Устанавливается при настройке
5	Длительность открытия	5 сек
6	Индикация движения	В обоих направлениях
7	Продолжительное открытие	Выкл.
8	Тревога	Выкл.

Внимание: Длительность открытия по умолчанию - 5 сек, смените значение на 1 сек.



## ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА КОНТРОЛЛЕРА И МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ

Предупреждение: это продукт класса А, который в бытовых условиях может создавать радиопомехи.

При работе пользователю нужно учитывать это и принимать соответствующие меры.

